オートロック機能の停止手順①

オートロックを停止するロック名が 表示されていることを確認 設定ボタンをタップ (必ずロックの近くで行う)



ロックの設定	
Entrance	
ロック情報	>
解施錠位置調整	>
ブザー音	オン 〉
しめ忘れ通知	未設定 >
オートロック	5秒 >
ハンズフリー操作	未設定 >
リモート操作	設定済み 〉
1ドア2ロック設定	未設定 >
Apple Watch操作	未設定 >

同意するにチェックし、 次へをタップ

<	オートロックの設定	
	オートロック動作同意確認	
	オートロック機能のご利用には、 以下の「閉め出しにご注意ください」への確認・同 意が必要です。	
	「閉め出しにご注意ください」 オートロック機能が0.40%増合、解殺してから設定秒 (55%~55)~後に自動施錠されます。 外出時にスマートフォン/キーを室内への置き忘れ及 び、帰宅時に倚捨と−幅にスマートフォン/キーを室 内に置いてもう一度外に出られ、ドアが(閉まるとオ ートロック機能により外に閉め出される恐れがあり ます。 スマートフォン/キーを必ず身に着けて外出してくだ さい。	
	戻る	
	次へ	
	設たりる	

設定するをタップ



オートロ	ック機能を停止するな	ŧ
タップ		





オートロック機能の停止手順2

オートロックのところに 未設定が表示されている ことを確認

ロックの設定	
Entrance	
ロック情報	>
解施錠位置調整	>
ブザー音	オン 〉
しめ忘れ通知	未設定 >
オートロック	未設定 >
ハンズフリー操作	未設定 >
リモート操作	設定済み 〉
1ドア2ロック設定	未設定 >
Apple Watch操作	未設定 >
АВ	
8 0 1	\$

