省電力設定解除手順(Android9)

設定をタップ



自竜刀々 「アプ!	EOFFにす J起動」を	る タップ
← 電池		Q
100 ^{充電完了}	%	
	電池消費量を最適化	5
パフォーマンス 残り26時間34分	ペモード	
省電力モード 残り64時間49分		
ウルトラ省電 力 残り230時間3分	נ	
アプリ起動 アプリの起動と/ て消費電力を節約	「ックグラウンドでの身 Jします	行を管理し >
電池消費量ラン	/キング	>
電池消費量詳編	B	>
電池残量表示的	2置 電池残量	『アイコンの隣 〉
画面の色を暗く 		

省電力モードとウルトラ

「SADIOT」をチェックオフ



※機種により項目名等が異なる場合があります



省電力設定解除手順(Android10以降)①

アプリアイコンを長押しして メニューを出す





「電池」をタップ (あるいはバッテリー)

←	アプリ情報 Q
L 開	2 回 A < アンインスト 強制停止 ール
	通知 約0件の通知/週
	権限 位置情報
	ストレージとキャッシュ 39.70 MB使用(内部ストレージ)
	モバイルデータと Wi-Fi データ通信の使用はありません
	利用時間
	電池 前回のフル充電から電池を使用していませ ん
	デフォルトで開く デフォルトの設定なし
	◀ () ■

「電池の最適化」をタップ (あるいは「省電力機能」など)



※機種により項目名等が異なる場合があります



省電力設定解除手順(Android10以降)②

「最適化していないアプリ」を タップ





「最適化しない」にチェックを 入れて完了



※機種により項目名等が異なる場合があります



U-shin Showa. All Right Reserved.