リモコンの初期化手順①

初期化するリモコンが設定されている ロックが表示されていることを確認し、 下の右から2番目の合カギをタップ (必ずロックの近くで行う)



※ロックが近くにない場合は 初期化できません

合力ギ育	章理	
Ð		
Entrance 合力ギを作成します 合力ギは、「ファミリーキー」、「ゲストキー」、「リモ コンキー」をあわせて20個まで作成できます。		
録済みの合カギ		
アミリーキー	未登録 >	
ストキー	未登録 >	
モコンキー	1>	
取待ちの合力ギ	なし	

初期化するリモコンの名前をタップ



リモコンキーを削除をタップ リモコンをなくした場合は、 リモコンキーをなくした場合を タップ

Entran	ice
名前 リモコン#1	1
リモコン情報	
ソフトウェアバージョン	1.0.02
モデル	MHP-SLS03
シリアルナンバー	20828000016
ソフトウェア	を更新



リモコンの初期化手順②(通常時)

リモコンのスイッチを長押しする リモコンを認識すると 自動で次の画面へ



SADIOT LOCK

U-shin Showa. All Right Reserved.

リモコンの初期化手順②(紛失時)

リモコンキーの項目が1か未登録 削除前に2個以上の登録があった 場合は-1の数字が表示されている ことを確認

合カギ管理

未登録>

未登録 >

未登録 >

なし

1



