

# ハンズフリー操作の各種設定調整手順①

## ◆位置情報の再取得

設定ボタンをタップ



ハンズフリー操作をタップ



位置情報の再取得をタップ




位置情報を取得するをタップ



表示されている位置で問題なければ、この位置で登録をタップ




表示内容に従い、解錠錠確認をタップ



# ハンズフリー操作の各種設定調整手順②

ロックが解錠したことを確認し、完了をタップ



設定ボタンをタップ



ハンズフリー機能がオンになっていることを確認



# ハンズフリー操作の各種設定調整手順③

## ◆解錠距離の調整

設定ボタンをタップ



ハンズフリー操作をタップ




解錠距離の調整をタップ



解錠距離を選択



解錠距離イメージ



# ハンズフリー操作の各種設定調整手順④

## ◆タイムアウト時間の変更

設定ボタンをタップ



ハンズフリー操作をタップ



タイムアウト時間の変更をタップ



タイムアウト時間を変更

