

ロックの初期化手順

初期化するロックの表示を確認し、設定ボタンをタップ
(必ずロックのそばで行う)



ロック情報をタップ




ロックの初期化をタップ



※近くにロックがない場合は
初期化できません

初期化するをタップ



初期化中にブザーが3回鳴る



初期化完了

